

Albrecht Servicemitteilung 31.8.2000

Amateur-Handfunkgerät RL 115 (AE 105)

Durch falsche Tasteneingaben kann das Gerät in einen undefinierten Modus-Schalten, der für Amateurfunkbetrieb nicht vorgesehen ist.

Dieser Modus zeigt sich durch eine Displayanzeige

CH .00 00

und kann durch keine der in der Anleitung angegebenen Resetmethoden rückgängig gemacht werden.

Abhilfe:

Gerät ausschalten

Tasten **PAGE** und **FM** zusammen drücken und

Gerät mit gedrückten gehaltenen Tasten wieder einschalten.

Tasten loslassen