

Kurzanleitung AE 55/75/80H

Stromversorgung:	6 Stück Batterien/Akkus Typ Mignon = AA einsetzen oder Netzteil 9 V DC (mindestens für 200 mA) einstecken. KFZ-Betrieb nur über Adapterkabel mit Spannungsreduzierung auf 9 V zulässig. Niemals 12 V direkt einspeisen!
obere DC Buchse	(POWER): Netz/KFZ-Betrieb 9 Volt DC (+ außen, - innen)
untere DC Buchse	(Charge): Laden ca.14 Std, nur bei eingesetzten Akkus erlaubt! Vorsicht! Niemals herkömmliche Batterien laden!
Ein/Aus/Lautstärke:	Rechter Drehknopf (Ein/Laut)
Rauschsperr:	linker Drehknopf (Squelch). So einstellen, bis das Rauschen gerade verschwindet.
Speichersuchlauf:	Suchlauf aller abgespeicherten Frequenzen. Startet immer automatisch mit dem Einschalten. Sonst SCAN drücken. Alle einprogrammierten Kanäle werden abgesucht. Bei Empfang auf einem Kanal stoppt Suchlauf.
Weitersuchen:	SCAN drücken, oder warten, bis Signal verschwunden ist.
Verzögerung vor Weitersuchen:	Auf gestopptem Kanal DELAY drücken (erscheint in Display)
Manuelle Kanalwahl:	MANUAL , gewünschte Kanalnummer , MANUAL drücken.
(bekannte) Frequenz einprogrammieren: oder alternativ:	PGM , gewünschte Kanalnummer, PGM , gewünschte Frequenz (mit Dezimalpunkt, z.B. 145.775 eintippen) , mit E abspeichern. PGM so oft drücken, bis gewünschte Kanalnummer erscheint, Frequenz eingeben, mit E abspeichern.
Frequenzbänder absuchen:	BAND so oft drücken, bis gewünschtes Frequenzband erscheint. 2 Sekunden später startet Suche (Achtung: Rauschsperr muß eingestellt sein!) Stoppt bei belegten Frequenzen.
Zwischenspeichern einer interessanten Frequenz:	MON drücken
Abspeichern von interessanten Frequenzen:	Solange Suchlauf gestoppt, E drücken. Es wird jeweils auf dem nächsten freien Kanal gespeichert.
Suchlauf fortsetzen/ unterbrechen:	Auf- oder Abwärts- Tasten drücken, bis Suchlauf startet (auch Umkehr der Suchrichtung ist mit diesen Tasten jederzeit möglich). Bei kurzem Antippen: Start/Stop bzw. kleine Schritte
Monitorkanal abhören:	MANUAL , MON drücken.
Monitorkanal abspeichern: Speicher löschen:	Monitorkanal einstellen, PGM , MON , E eingeben. Die Speicherung erfolgt auf dem nächsten freien Kanal. Speicherplatz aufrufen (MANUAL , Nummer, MANUAL) PGM , Clear , E eingeben.
Speicher ausblenden:	Speicher manuell aufrufen, L/OUT drücken. Ausgeblendeter Kanal wird im Display markiert und ist nur noch im Manual Mode aufrufbar.
Ausblendung aufheben:	gleiche Prozedur wiederholen. Markierung erlischt im Display.
Löschen aller Einstellungen:	mit spitzem Gegenstand in Loch neben POWER -Buchse verborgenen Resetschalter betätigen. Dabei gleichzeitig CLEAR gedrückt halten.