

Wichtige Warnhinweise für den Vorverstärker JIM M-75 – unbedingt beachten!

- Wird der M-75 an einer externen Stromquelle angeschlossen (12 Volt DC), so muss die interne Batterie entnommen sein und! die Batterieklemme abisoliert werden, z.B. mit Isolierband, damit es nicht intern zu einem Kurzschluss kommen kann.
- Die DC-Buchse ist keine Ladebuchse
- M-75 ist **NICHT!!** für Sendebetrieb ausgelegt.
Sendebetrieb zerstört den M-75 unwiderruflich! Keine Garantie!
- Wird falsche Spannung, oder vertauschte Polung angelegt, so wird der M-75 zerstört (keine Garantie)
- M-75 **verursacht eine Hebelwirkung auf BNC-Buchsen** z.B. bei Handscannern. Deshalb äusserste Vorsicht, damit die BNC-Buchse der Empfänger nicht beschädigt werden! Gerät möglichst nur Hinstellen und nicht bewegen, oder Verbindungskabel benutzen!
- Bei längerem Nichtbetrieb Batterie entnehmen.
- Nur original empfohlenes Zubehör benutzen!
- Reparaturen nur vom Fachmann ausführen lassen!