

Hinweise zu Pure Digital Evoke 3 DAB Digital-Radio

Mögliches Problem:

Aussetzer, "Ruckler", fehlerhafte Aufzeichnungen auf Speicherkarten:

LÖSUNG:

Update evoke3 V1.5 oder höher installieren

Achtung!

Update einspielen erfordert Erfahrung mit Updates, etc.

Wichtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Evoke 3 verarbeitet nur SD Karten bis 2 GB!

Die SD Karte MUSS in FAT16 formatiert sein! (das ist im Betriebssystem
„FAT“ - NICHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FAT32 oder andere. NUR FAT 16!!!!!!